



Anleitung zur Demontage der Zusatzgewichte für BA1 (selbstschließend) bei den Typenreihen FRAM 2 ab 10/2021

1. Lösen Sie die M5-Schrauben (3-mm-Inbusschlüssel), die das Türgewicht sichern



2. Gewichte entfernen

